
SMS FLATSCREEN H2 UNISLIDE VERTICAL


MANUAL

GB – Instructions for Mounting
DE – Montageinformation
IT – Istruzioni per il montaggio
ES – Instrucciones para el montaje
FI – Asennusohjeet
FR – Instructions de montage
NL – Montagevoorschriften
PL – Instrukcja montażu
RUS – Инструкция по монтированию
ARB – إرشادات التركيب
SE – Monteringsinstruktion
GR – Πληροφορίες συναρμολόγησης




sms™
SMART MEDIA SOLUTIONS

PL210240-PL21041




A	Central Plate	1	
B	Bar Left	1	
C	Bar Right	1	
D	Multiple Washer	4	
E	Screw M6x10	4	
F	Washer 6,4	4	
G	Screw M6x25	2	
H	Nut M6	2	
I	Side fittings	2	


K	Screw Bag	1
	Screw M6x16	4
	Screw M6x30	4
	Screw M8x20	4
	Screw M8x40	4
	Plastic Spacer 8,2/15x15	4
	Plastic Spacer 8,2/15x10	4




1




2



3



4



www.SmartMediaSolutions.se
SMS Smart Media Solutions AB, Hästholmsvägen 32, SE-131 30 Nacka, +46 (0)8 448 26 60

2010-10-17